



INSTRUKCJA DO FILTRA NARUROWEGO Z WKŁADEM SZNURKOWYM

Umieszczanie nowych i wymiana zużytych wkładów:

1. Usunąć folię z wkładu sznurkowego.
2. Odkręcić obudowę.
3. Umieścić współśrodkowo wkład sznurkowy wewnątrz korpusu obudowy.
4. Zakręcić obudowę.

UWAGA!

Obudowa uszczelnia się na uszczelkach. Nie używaj dodatkowych metod do uszczelniania tego połączenia. Przed zakręceniem obudowy przesmaruj o-ring pastą silikonową.

Podłączenie obudowy do przewodów hydraulicznych:

1. Zakręcić główny zawór wody.
2. Dopasuj obudowę do miejsca instalacji i istniejących połączeń hydraulicznych.
3. Uszczelnij połączenie gwintowane za pomocą taśmy/nici teflonowej.
4. Przymocuj stelaż do ściany i zamontuj obudowę na stelażu tak by strzałka na pokrywie obudowy zgadzała się z kierunkiem przepływu wody.
5. Odkręć główny zawór wody.
6. Sprawdź czy nie występują przecieki.

UWAGA!

W przypadku wystąpienia wycieku między pokrywą i korpusem, należy spróbować dokręcić pokrywę. Jeśli wyciek nie ustał, należy sprawdzić czy uszczelka (o-ring) nie uległa wysunięciu z zagłębienia na szczycie korpusu obudowy. Nieszczelności w miejscu połączenia obudowy z przewodem hydraulicznym należy usunąć zgodnie ze sztuką montażu instalacji hydraulicznych.

Viessmann Sp. z o.o.
al. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław, tel.: (71) 36 07 100, faks: (71) 36 07 101,
www.viessmann.com