



INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAWU TESTU DO MIERZENIA TWARDOŚCI WODY

SKŁAD ZESTAWU

- strzykawką 5 ml,
- naczynie szklane menzurka,
- płyn do mierzenia twardości wody.

SPOSÓB UŻYCIA ZESTAWU

- Strzykawką pobrać dokładnie 5 ml wody surowej i wlać do menzurki.
- Do próbki wody zacząć aplikować kropelki płynu mierzącego twardość, licząc dokładnie ilość kropeł - 1 kropla odpowiada twardości 1 stopnia niemieckiego.
- Dodajemy stopniowo kropelki i potrząsamy naczyniem powodując szybsze i bardziej dokładne wymieszanie płynu i próbki wody.

Test polega na zmianie koloru próbki od ciemnobordowego do pierwszego odcienia koloru zielonego, który oznacza zakończenie testu. Ilość kropeł potrzebna do otrzymania tego koloru określa liczbę stopni niemieckich twardości wody.

Viessmann Sp. z o.o.
al. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel.: (71) 36 07 100
faks: (71) 36 07 101
www.viessmann.com

100095